



强 力 电 风 扇

使

用

说

明

书



广东肇庆德通有限公司

联系电话：400-168-0848

地址：广东省肇庆市德庆县新圩镇榄树桥开发区

邮编：526600



二维码

公众号



二维码

手机网站

使 用 说 明

- 1、风扇安装请参看安装示意图，安装前请详细检查各零配件，防止在运输过程中有损伤、松动和丢失配件。
- 2、风扇应使用于铭牌规定的电压和频率，不宜在过湿或腐蚀性环境中使用。
- 3、调速风扇通过旋动调速开关可获得三种转速，指示牌上0、1、2、3依次为关闭、慢档、中档、快档。
- 4、若不需要摇头时，拧下角度盘下的调节螺钉，将调节螺钉调节到角度盘另一螺钉孔，将调节螺钉拧紧即可。


注 意 事 项

1. 在风扇运转中切勿将手及任何异物插入网罩内。
2. 不要将运转中的风扇放置在窗帘、门帘等易卷物品附近或不平稳的地方。
3. 露体儿童、老年人和体弱者不宜连续冷吹风。
4. 如果风扇的电源软线损坏，因需专用工具，故必须由制造厂指定的维修店来更换。
5. 在使用风扇时如出现异常噪音、冒烟、风叶不转等异常情况，应立即切断电源，并送回本厂或请具有相关资格的专职人员检查维修。
6. 除本说明书所允许的保养范围外，非专业人员不得自行对风扇进行拆卸修理或改造。

保 养

1. 为保持风扇整洁美观、经久耐用，应对风扇适时进行清洁。
2. 清洁风扇时，应先切断电源，风叶应停止转动，然后拆下前网罩和风叶，用软扫、软布或沾少许清洁液拭擦（切勿用汽油或其它对电镀件和油漆件等有腐蚀的液体），清洁后用干布抹干，并按拆卸的反步骤安装好风扇。
3. 在清洁时注意不要让水流到电机里面或让其它电器元件与水接触；不要碰撞风叶或改变风叶角度。
4. 风扇长时间不使用时，应将风扇清洁干净，并用胶袋将风扇封存。

安装示意图



接线图

